

Stavební připravenost

Stěny v místě budoucích dveří musí být schopné udržet dveře v instalované pozici. Materiál je Ytong, Porotherm, cihla, dřevěný trám, překlad keramika, železobeton, dřevěný trám.

V případě sádkokartonu vyztužit okolní stěny i překlad UA profilem nebo dřevěným trámem.

Podlahové topení není překážkou, kotvíme do 30mm (pouze fixní díly se kotví do podlahy, dveře nikoli)



Příprava pro zaměření

Podlaha je alespoň vylitá do roviny (finální pokládka se dopočítá)

Stěny jsou vystavěny a s omítkou, včetně omítky v otvoru

Podlahové lišty jsou v místě budoucích dveří dočasně odstraněny

Za měření technikem je v ceně, následně do týdne připraví konstruktér náhled výrobku, který zašleme mailem na schválení

Montáž

Pro montáž je podlaha kompletně osazená, bez podlahových lišt. Dveře se osazují již zasklené a fixní díly se zasklívají na místě. Montujeme vložení do otvoru, otvory v zárubni.

Okolo dveří zůstává mezera v řádu milimetrů (je v náhledu uvedena dle křivosti stěn) a ty si zákazník zapraví zednický atd (každá stěrka/výmalba je jiná barvou, matem/lesklem, strukturu, proto ji nezapravujeme)

